互換インクカートリッジ

エプソンIC46/50/61/62シリーズ

取扱説明書

必ず、最初にお読みください！

この度は弊社互換汎用インクカートリッジをお買い上げいただき、誠に有難う御座います。ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みになり正しくお使いください。
注意：本カートリッジは、独自の構造（インク収容部（インナーカートリッジ）と収容ケース（アウターケース）の分離タイプ）を持つインクカートリッジです。各メーカーとは無関係で、承認を受けたものでは有りません。記載の社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。
本製品は、オリジナルのインクを使用しています。純正メーカー製と若干色の違いがありますが不良では御座いません。用途に合わせて、純正インクと使い分けてください。
安全上のご注意
ご使用の前にこの「使用上の注意」をよくお読みの上、ご使用の際には必ずお守りください。

各部の名称

セット方法

1 黄色リムーブテープをはがします。
※このとき黄色のテープのみ剥がしてください。

2. プリンターにセットする。
※この時プリンターの色に合わせてセットしてください。

交換方法

注意：インク吐出口にインクが付着していますので、手に付かない様、先に拭き取っておいてください。

注意：この時ICチップに素手で触らないでください。手油が付着して、プリンターへ装着の際に認識されない場合があります。

インクが出ない、カスレる時は

1 ノズルチェックパターン印刷を行ないます。
・コントロールパネルから使用プリンターのプロパティを開き、左下の【基本設定】ボタンをクリック、ユーティリティでノズルチェックパターン印刷ボタンを押す。
※プリントヘッドが目詰りをおこしているかどうかの確認を行なう印刷です。ご使用になるプリンターによって操作方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンター取扱説明書等を確認ください。

2 ヘッドクリーニングを行います。
・お使いになるプリンターによって、ヘッドクリーニングの方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンター取扱説明書等を確認ください。
・ヘッドクリーニングを行なった後、再度ノズルチェックパターン印刷（上記）を行ないます。カスレ等がなければ問題なく印刷が可能です。
※【ポイント（プリンター取扱説明書抜粋】
ヘッドクリーニングをしても正常に目詰りパターン印刷が出来ない場合は、再度クリーニングをします。（1）と（2）の操作を交互に4．5回繰り返してください。また、全く改善されない場合には、電源を切った状態で一晩以上経過した後、印刷を実行してください。時間を置く事によって目詰りを起しているインクが溶解し、正常に印刷できる場合があります。

使用上の注意

下記の記載事項を無視して誤った取り扱いをすると、機器の破損や用紙が汚れる恐れや、正常な使用ができなくなる場合があります。

○ インク交換メッセージが出ましたら新しいインクカートリッジと交換してください。
○ 開封したインクカートリッジは、速やかにプリンターに装着し使用してください。(開封後、長時間放置しますと、正常な印刷が出来なくなる事があります。)
○ 印刷にカスレが発生したら、ヘッドクリーニングを行い、目詰まりパターンが正常になってから印刷してください。詳しくは、各プリンター取り扱い説明書をお読みください。
○ 運搬等でインクカートリッジを振ったり、振動を加えた場合は、24時間以上放置してから使用してください。(インク内部に気泡が出来、カスレなどの原因になります。又、強く振るとリムーブテープを剥がす時にインクが吹き出て、周囲を汚す恐れがありますのでご注意ください。)
○ インクなどが手に付いた時は、すぐに石けんなどで水で洗い流してください。(時間が経過すると、落ちにくいのでご注意ください。)
○ インクが目に入った時は、すぐに水で洗い流し、それでも異常を感じた場合は、ただちに医師に相談してください。
○ インクカートリッジ、ICチップは分解しないでください。
○ インクカートリッジは冷暗所で保管してください。
○ インクカートリッジは子供の手の届かない所に保管してください。
○本製品によるプリンター故障と思われる時は、まず弊社お客様相談室にご連絡ください。プリンターメーカーに直接修理された場合は 保証期間内でも保証されない場合があります。ご注意ください。尚、お客様の取り扱い不備、プリンターの寿命など、本製品インクカートリッジの原因以外での修理はご容赦願います。
○機械的故障にて修理に出される時は、本インクカートリッジを外してから修理依頼してください。
○プリンターにセットする時は、必ずカートリッジ内インクの色とプリンターに明記されている色に合わせてセットしてください。
○使い終わったカートリッジは、お住まいの自治体のルールに従って処分してください。

プリント品質を良好に保つために

Point 1 :
印刷の前に必ず(プリンター本体を移動した時は必ず)ギャップ 調整を行う。
※ご使用のプリンターによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンター取扱説明書等を確認ください。

Point2:
印刷の前にノズルチェックパターン印刷を行う。
※ プリントヘッドが目詰りをおこしているかどうかの確認をする印刷です。ご使用のプリンターによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンターの取扱説明書等を確認ください。※目詰りしている場合は、ヘッドクリーニングを実行し、再度ノズルチェックパターン印刷で確認してください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ

●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006	048-992-2735
電話受付	平日 9：00～17：30 土曜 9：00～17：00 ※日曜・祝日及び年末年始は除きます

ELECTRIC INC.
OHM

エプソン用
インクカートリッジ

INK CARTRIDGE FOR EPSON

62 **4色パック**

EverBrite™
DURABLE PIGMENT INK

顔料

IC62互換

●本製品は純正カートリッジではありません。

INK-EG62-4P

ELECTRIC INC.
OHM

エプソン用 インクカートリッジ INK CARTRIDGE FOR EPSON

62 4色パック

EverBrite™
DURABLE PIGMENT INK

適合機種

PX-204、PX-205、PX-403A、
PX-404A、PX-434A、PX-504A、
PX-605F、PX-675F、

ご注意：適合機種以外はご使用になれません。

顔料

IC62互換

使用推奨期限

03.2016

INK-EG62-4P

エプソン用 インクカートリッジ IC62互換

ICBK62互換ブラック
ICC62互換シアン
ICM62互換マゼンタ
ICY62互換イエロー

62 4色パック

[使用上の注意]

●ご使用になるまで、開封しないでください。
●お子様の手の届かない場所に保管してください。
●高温下及び凍結状態での保存は出来ません。
●直射日光を避け室温(４０℃以下)で保管してください。
●本品は純正インクを使用しておりません。若干の色の差が発生する場合があります。

[取り扱いの注意]

●インクが肌についた場合は、素早く水で洗浄してください。
●一度セットしたカートリッジは交換時以外取り外さないでください。
●開封後６ケ月以内に使い切ってください。
●万一、当社の製品を使用して、品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替え致します。それ以外の責はご容赦いただきます。
●改良の為、予告無く仕様変更する場合があります。

○同梱内容:インクカートリッジ×４個
顔料(ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー)各1個
○取扱説明書１部

特許出願中

型番:INK-EG62-4P
品番:01-3176

紙 外箱

プラ 内装

4 971275 131767

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

お客様相談室
通話料無料 0120-963-006
携帯・IP・公衆電話用 048-992-2735

電話受付 平日 9:00 ～ 17:30
土曜 9:00 ～ 17:00
※日曜・祝日及び年末年始は除きます

MADE IN CHINA

注意:本製品は純正メーカー製造ではありません。いかなるメーカーとも無関係で、承認を受けたものではありません。記載(データ内を含む)のブランド名、商標(会社)名、型番名称は各社の商標または登録商標です。

INK-EG62-4P